

# リストン パネルスカット

取扱説明書

R2.1.6

## ご使用前に必ずお読みください

- ◆本説明書は事故防止のため、使用される前に必ずお読みください。
- ◆本説明書に記載されている事項を理解されたうえで、適正な使用を行ってください。
- ◆本説明書は大切に保管ください。

リストンパネルスカットは建物壁面に使用されているパネルの洗浄用に開発された洗剤で、パネルに付着したコーキング油汚れや水垢などの汚れの除去を行います。

パネルは経年劣化により、ウエスやパットで擦った程度でも傷が付く場合がありますので、必ず洗浄テストを行い、洗浄結果の確認を行った後、本洗浄作業を行ってください。洗浄中に異常が確認された場合は使用を差し控えてください。

## 1、洗浄テスト

- ① 薬品をウエスや白パット等に適量取り、汚れを拭き上げます。
- ② 清水を絞ったウエスで薬品塗布面を拭き上げ、汚れを拭き取ります。
  - \* 洗剤成分が壁面に残留すると、後で変色等の現象が発生しますので、清水による拭き上げ又は水洗いは十分に行ってください。
  - \* 仕上りの確認は、完全に乾いた状態で行い、斜め下からツヤ落ちが無いかを確認します。

## 2、本洗浄

- ・予備洗浄テスト作業の結果に基づき本洗浄作業を実施します。
  - \* 標準塗布量 原液使用する場合 15 m<sup>2</sup>/kg 20kg 缶で 300 m<sup>2</sup>です。
  - \* 拭き上げによる工法を推奨します。

### ◆リストンパネルスカット使用上の注意点◆

- \* 本品はアミノエタノールを含んだアルカリ性の洗剤です。取扱には十分に注意してください。
- \* 本品の取扱いの際には、ゴム手袋、ゴム長靴、保護マスク、保護メガネ等を着用の上、作業してください。
- \* 皮膚に付着した場合には、清水でよく洗い流してください。
- \* 目に入った場合には、清水でよく洗うと共に、念のため医師の診察を受けてください。
- \* 誤って飲み込んだ場合は、牛乳等を飲ませた後、嘔吐させるとともに速やかに医師の診察を受けてください。
- \* 本容器を廃棄する場合には、中身を完全に除去した後、容器内を十分水洗し廃棄してください。
- \* 金属・塗装面に薬品が付着すると変色する場合がありますので養生を行った上、ご使用ください。
- \* 植栽物に直接薬品が付着したり、廃液が根に浸透しないように、養生は十分に行ってください。
- \* ご使用前に製品安全データシート（MSDS）をお読みください。

株式会社 共栄

東京都板橋区若木 1-8-22