

リストン エンビクリーン

取扱説明書

H30.6.10

ご使用前に必ずお読みください

- ◆本説明書は事故防止のため、使用される前に必ずお読みください。
- ◆本説明書に記載されている事項を理解されたうえで、適正な使用を行ってください。
- ◆本説明書は大切に保管ください。

リストンエンビクリーンは、共用通路の床面等に使用されている塩化ビニル(防滑シート)の洗浄用に開発された洗剤で、水垢の汚れを効果的に除去します。

洗浄の不具合を防止するために洗浄テストを行い、洗浄結果の確認を行った後、本洗浄を行ってください。

薬品洗浄前確認事項

- 1、洗浄する素材を確認します。
 - ・本品は塩化ビニル床材用の水垢落とし用の洗剤です。金属面や木部の洗浄には適しません。
- 2、表面にクリア塗装、保護剤等で表面処理されていませんか？
 - ・クリア塗装されている場合は先行して剥離作業を行なった後に本洗浄してください。
- 3、油シミ・ペンキ等の除去できない汚れはありませんか？
 - ・本品は油シミ・ペンキ・コーキング等は除去できません。必要に応じてアルカリ洗剤や剥離材を使用して落とします。

1、洗浄テスト

- ①バケツに3～5倍に水で希釈した液を作ります。
- ②モップ等で洗剤を塗布してください。
- ③10～20分以上放置します。
- ④ウエスで拭き上げて仕上がりを確認します。
 - * 汚れ落ちが不十分な場合には、再度薬品の塗布し同洗浄を行ってください。
 - * **5倍希釈液での施工を2回行う**と均一な仕上がりが期待できます。

2、本洗浄

テストで決定した希釈液と放置時間をもとに作業計画を立てて、それに基づいて作業を行います。

<お勧めする機材>

防滑シートは表面が凸凹しているので、下記の機材の使用が有効です。

- ① フロアポリッシャーでの洗浄の場合は、短毛の防滑シート用のナイロンブラシ
 - ② 高圧洗浄機を使用する場合は先端部に「サーフェスクリーナー」(水飛散防止カバー付き洗浄機)を装着すると洗浄ムラになりません。
- * 使用機材について不明な点がある場合は、お問い合わせください。

* **標準塗布量** 希釈液1kgで約 7～8 m²です。

・3倍に希釈した場合は基準 1 回塗布です。20kg 缶で約450m²の作業ができます。

・5倍に希釈した場合は 2 回塗布するとムラ無く仕上がります。20kg 缶で約 375 m²の作業ができます。

- * 夏場等は洗剤塗布後の放置中に床面が乾燥しない範囲で作業を行ってください。
- * 壁面に飛散した液はウエスで拭き取ってください。
- * 本品は希釈酸性の洗剤です。酸に弱い鏡面のステンレス素材等はビニール等で十分に養生を行った上で作業をして下さい。
- * その他の不明事項がありましたら、本品取扱店及び弊社にご相談ください。

◆リストンエンビクリーン使用上の注意点◆

- * 本品の取扱いの際には、洗浄液が直接皮膚に触れないように、ゴム手袋、ゴム長靴、保護マスク、保護メガネ等の保護具を着用の上、作業してください。
- * 皮膚に付着した場合には、清水でよく洗い流してください。
- * 塩ビシートは長期間、雨水やエアコンの室外機の水に濡れた状態が続くと、白化する場合があります。(乾燥すると元の色に戻り易くなります。)
- * 目に入った場合には、清水でよく洗うと共に、念のため医師の診察を受けてください。
- * 誤って飲み込んだ場合には、牛乳等を飲ませた後、嘔吐させるとともに速やかに医師の診察を受けてください。
- * 保管は直射日光を避け、密封保管してください。
- * ガラスを傷めることはほとんどありませんが、注意してご使用ください。
- * 植栽物に直接薬品が付着しますと変色する場合がありますので、養生は十分に行ってください。
- * 希釈濃度が高い場合の洗浄廃水は直接放流せず中和剤にて中和後放流してください。
- * 本容器を廃棄する場合には、中身を完全に除去した後、容器内を十分水洗し廃棄してください。
- * 製品の危険性、有害性については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。

株式会社 共 栄

東京都板橋区若木 1－8－22