

強力白華(エフロ)除去剤

リストン エフロ

取扱説明書

30.1.10

ご使用前に必ずお読みください

- ◆本説明書は事故防止のため、使用される前に必ずお読みください。
- ◆本説明書に記載されている事項を理解されたうえで、適正な使用を行ってください。
- ◆本説明書は大切に保管ください。

リストンエフロはミカゲ石・タイル及び目地に固着した白華(エフロ)を強力に除去する目的で開発された薬品です。

本作業前に除去テストを行い、結果を検討した後、本作業を行ってください。

注意:大理石等の酸に弱い石材には使用できません。

1. 除去テスト

- ・薬品の急激な吸い込みを防止する為に水養生をします。(均一に湿る程度が良い)
 - ・原液～3倍に希釈したリストンエフロを刷毛、ブラシを使用して白華が出ている箇所に塗布します。
 - ・ブラシ等を使用して薬品塗布面をブラッシングします。
 - ・作業中泡が出ますが、泡が出ている間は白華が残っているので繰り返し作業を行ってください。
 - ・洗浄面が乾燥後に仕上がり状態の確認を行い、洗浄剤の濃度を決定し白華除去作業を実施します。
- * 堆積・固着しているエフロは薬品のみでは除去しきれない場合がありますので、ケレン工具を使用して事前に排除しておくことをお勧めいたします。

2. 本洗浄

- ・除去テストで決定した希釈液を使用し、白華除去作業を実施します。
- * 洗剤塗布から洗浄中は作業面が乾燥しないように注意します。
- * 塗布量は白華の状態により異なります。
- * 酸に弱い素材は、ビニール等で養生をします。
(金属・サッシ・窓ガラス・植栽・鏡面ミカゲ石・塗装面・車輛・木材等)
- * 標準塗布量 原液使用する場合 7～8m²/kg 20kg 缶で 140～160 m² です。

◆リストンエフロ使用上の注意点◆

リストンエフロは無機酸、有機酸、界面活性剤を主成分とした強力白華除去剤です。酸性薬品のため取扱いには十分注意してください。

- * 本品の取扱いの際には、洗浄液が直接皮膚に触れないように、ゴム手袋、ゴム長靴、保護マスク、保護メガネ等の保護具を着用の上、作業してください。
- * 皮膚に付着した場合には、清水でよく洗い流してください。
- * 目に入った場合には、清水でよく洗うと共に、念のため医師の診察を受けてください。
- * 誤って飲み込んだ場合には、牛乳等を飲ませた後、嘔吐させるとともに速やかに医師の診察を受けてください。
- * 保管は直射日光を避け、密封保管してください。
- * 本容器を廃棄する場合には、中身を完全に除去した後、容器内を十分水洗し廃棄してください。
- * 金属や塗装面に薬品が付着しますと変色する場合がありますので養生シート等で十分養生を行った上、ご使用ください。
- * 植栽物に直接薬品が付着しますと枯れる場合がありますので、養生は十分に行ってください。
- * 洗浄面に薬品が残らないよう十分な水量の水で洗い流し、排液は中和剤で中和後、放流します。
- * ご使用前に製品安全データシート(MSDS)をお読みください。
- * その他不明事項がありましたら、本品取扱店及び弊社にご相談ください。

株式会社 共 栄

東京都板橋区若木 1-8-22